

Tipo	Material	Pega	Espesor	Dureza	Ancho	Colores
LEANSTRIPE	Vinilo de PVC	Base de caucho	24 mils 0.61 mm	98 Shore A	1"-27" 2.5cm hasta 69cm	R O Y G W BK DB BK/Y BK/W R/W G/W
XTREME	PVC	Base de caucho	30 mils 0.76 mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G LB W BK GY BR P DB _ _ _ _
MEAN LEAN	PVC	Base de caucho	22 mils 0.56mm	98 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB _ _ _ _
SUPREME V	PVC	Base de caucho	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	R O Y G _ W BK _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
HAZARD	PVC	Base de caucho	36 mils 0.91 mm	95 Shore A	2"- 36" 5cm - 90cm	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BK/Y BK/W R/W G/W
ALMACENAMIENTO EN FRIJO	PVC	Acrílico	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
AL AIRE LIBRE	PVC	Acrílico	33 mils 0.85 mm	95 Shore A	2" / 4" 5cm / 10cm	R O Y G _ W B _ _ _ DB BK/Y BK/W R/W G/W
IMPRESIÓN EN LINEA	PVC	Base de caucho	38 mils 0.93 mm	95 Shore A	2" / 3" / 4" 5cm / 7.5cm / 10cm	Cualquier color de impresión personalizado

GUIA DE COLOR RAL DURASTRIPE (valor RAL más cercano)

	XTREME	MEAN LEAN	SUPREME V	HAZARD	ALMACENAMIENTO EN FRIJO	AL AIRE LIBRE	LEANSTRIPE
	RAL 3000	RAL 3000	RAL3020	_____	RAL 3020	RAL3020	RAL3028
	RAL 2002	RAL 2002	RAL 2008	_____	RAL 2008	RAL 2008	RAL 2008
	RAL 1018	RAL 1018	RAL 1003	_____	RAL 1003	RAL 1003	RAL 1016
	RAL 5015	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 6029	RAL 6029	RAL 6016	_____	RAL 6016	RAL 6016	RAL 6029
	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9010	_____	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010
	RAL 9011	RAL 9011	RAL 9004	_____	RAL 9004	RAL 9004	RAL 9005
	RAL 7045	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 7013	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 4005	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5005	_____	RAL 5005	RAL 5005	RAL 5015
	_____	_____	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9004/RAL 1018	RAL 9005/RAL 1016
	_____	_____	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9004/RAL 9016	RAL 9005/RAL 9010
	_____	_____	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3020/RAL 9016	RAL 3028/RAL 9010
	_____	_____	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6037/RAL 9016	RAL 6029/RAL 9010

GUIA DE SELECCION DE DURASTRIPE

CONDICION DEL PISO

	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Almacenamiento en frio	LeanStripe
Pisos nuevos	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Sellado/pegado con resina	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Pisos sin sellar	Bueno	Superior	Bueno	Aprobado	Superior
Astillado/arrancado	NR	Bueno	NR	NR	Superior
Desigual	NR	Mejor	Aprobado	NR	Superior
Aceitoso	Aprobado	Bueno	Aprobado	Superior	Aprobado
Mojado	Aprobado	Bueno	Aprobado	Superior	Aprobado
Antideslizante/ textura	Posible con pruebas	Posible con pruebas	Posible con pruebas	NR	Superior
Trafico pesado de montacargas	Superior	Bueno	Mejor	Bueno	Superior
Derrape/pivotante	Superior	Aprobado	Mejor	Mejor	Mejor
Paletas arrastradas/ empujadas*	Mejor	Bueno	Superior	Bueno	Superior
Congelador (23°F / -5°C)	NR	NR	NR	Superior	NR

NR - No recomendado

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Norte y Sur America: +1-440-282-4651 | Inglés (EU): +44 3308 280 084 | Danés: +45 702 21 840 | Holandés: +31 73 61 30 530 | Sueco: +46 42 16 36 00


Alemán: +49 9524 30 367-50 | Francés: +33 1 446 410 28 | Polaca: Polish: +48 656 97 45

Instalación

PRIMERO PASO. Preparación

Tenga en cuenta: Al igual que con cualquier instalación de impresión y cinta, es fundamental que el piso se prepara adecuadamente y es tan limpia y seca como sea posible.

***Recommended Usage/Installation temperature:** 40°F / 4.5°C and above*

1.  Remueva todo el adhesivo de cinta vieja y/o pintura saltada completamente desde la superficie del piso.
2.  Limpie las superficies del piso usando UN LIMPIADOR QUE NO CONTIENE CLORO O CITRICOS - color tienes una tendencia de dejar una neblina sobre el piso. Esto se hace difícil pegarse eficazmente cualquier adhesivo. Limpiadores cítricos pueden dejar un residuo aceitoso que inhibe adhesión.
3.  Si es un requisito de usar un desengrasante sobre el piso, por favor, remueva / lave el desengrasante antes de aplicar el DuraStripe.
4.  Deje que las superficies se sequen completamente y espere al menos 30 minutos antes de aplicar el DuraStripe.
5.  Una vez que el piso se seca adecuadamente, puede aplicar iconos, señalización o creación de bandas de DuraStripe donde sean necesarios.
6. Proceda a grado II. Aplicar el DuraStripe

Resistencia química	Propiedad
Clima	Buena
Aceites minerales	Variable
Aceites vegetales	Buena
Cortando aceite/ refrigerante (que contienen compuestos de ésteres y aminas)	Buena
Líquidos alcalinos pH: 7 - 9.5	Buena
Líquidos alcalinos poderosos pH: 9.5 - 14	Buena
Ácidos pH: 2 - 7	Buena
Ácidos poderosos pH: 0 - 2	Buena
Desinfectantes	Buena
Alcohol	Buena
Soluciones de cloruro	Variable
Solventes (aromático / alifático)	Pobre
Halogenados hidruros de carbono	Pobre
Phthalates (y suavizantes relacionados)	Pobre
Acetato y aldehído	Pobre
Ketones (acetona)	Pobre

Garantía









DuraStripe® ofrece garantía condicional contra fracaso para dos años desde la fecha de la compra. La garantía no cubre daño causado por artículos que son empujados o arrastrados sobre el producto como patines o paletas o limpieza inadecuada de pisos. Las reclamaciones de garantía se limitan a reemplazo de DuraStripe®. Visite nuestro sitio web (www.ergomat.com) para más información.

* Xtreme DuraStripe es un material rígido de cloruro de polivinilo que exhibe características significadas de memoria. Consecuentemente solo puede lograr adhesión máxima cuando se instala en superficies completamente lisas.

** Los productos de DuraStripe Al Aire Libre y Al Aire Libre MAX están hechos de adhesivos permanentes. Se debe tener cuidado cuando instalando estos productos para asegurarse que estén colocados correctamente ya que no serán fácilmente reposicionables. También no son fácilmente desmontables para reconfiguración.

SEGUNDO PASO: Instalando DuraStripe

DuraStripe está instalado más eficientemente y precisamente con un equipo de instalación de 2 personas

1.  Retire 30cm del revestimiento de protección desde el final del rollo DuraStripe.
2.  Alinee la banda en la dirección en la que desea aplicar las líneas y presione el revestimiento de adhesivo expuesto firmemente en el piso.
3.  Mientras que un instalador mantiene presión en la banda que ha estado atascado en el piso, el segundo instalador desenrolla la banda en el largo deseado, manteniéndola fuera del piso mientras que mantener ambos tensión y alineación.
4.  Mientras que el segundo instalador continúa manteniendo tensión firme en la banda desenrollada, el primer instalador trabaja en la línea, removiendo el revestimiento desde el adhesivo y presionando firmemente el adhesivo expuesto al piso hasta que el largo deseado ha sido puesto.
5.  Para terminar una línea, simplemente corte la DuraStripe con tijeras o un cuchillo de uso.
6.  Para crear esquinas a inglete, permite que dos piezas DuraStripe se superpongan, con la pieza inferior adherida al piso y la pieza superior superpuesta.
7.  Complete la mitra cortando ambas capas juntas desde la esquina interior a la esquina exterior y descarte los extremos de ambas bandas que fueron cortados. Las piezas de esquinas resultantes se combinarán perfectamente.
8.  Para aumentar la unión de los productos DuraStripe al piso, puedes conducir algo pesado como unos montacargas sobre la línea entera.

Nota: Las superficies de piso conteniendo grietas o agujeros pueden reducir la vida útil de los productos DuraStripe. En áreas como zonas con alto tráfico, donde las paletas, patines u otros objetos tienen la tendencia de arañar o rozar en el piso, recomendamos usar DuraPux o marcar una línea sólida para cada pie.

La limpieza de DuraStripe®:

DuraStripe sucio se limpia con agua caliente y Limpiador de DuraStripe. DuraStripe® no resiste disolventes potentes pero resiste ácidos y líquidos alcalinos.

La eliminación de DuraStripe®:

Posible resto de pegamento se elimina de forma segura con un limpiador de cítricos concentrados

1. Añada algún "limpiador de cítricos concentrados" a un paño y untarlo en el resto de pegamento.
2. Cepille sobre el resto de pegamento con un cepillo de fregado.
3. El remanente disuelto se raspa o se limpia fácilmente con un paño seco.
4. Lave la superficie del piso con jabón o detergente doméstico como sea necesario para remover completamente el limpiador cítrico antes de reaplicar el DuraStripe.